

How to Use

Mode d'emploi

Cómo utilizar

- At the same time, press tip of thumb against Cover Lock "A" while pushing down on Ignition Button "B". You must do both actions at the same time or torch will not ignite.
- To refill, turn the unit upside down and firmly push the butane can into the filling valve. The tank should be filled in seconds. Please allow a few minutes after filling for the gas to stabilize.
- If no flame appears, adjust the regulator on the filling valve by hand turning the filling valve to the clockwise or counter clockwise direction for a proper flame length. (See C)
- To use continuously, switch the Flame Lock (D) to the Lock position after igniting. (B)
- After use, push the Flame Nozzle Cover to lock and make sure that the "hands free" flame lock is in the off position.

- En même temps, appuyez le bout du pouce contre le verrouillage de couvercle "A" tout en enfonçant le bouton d'allumage "B". Ces deux actions doivent être simultanées sinon le chalumeau ne s'allumera pas.
- Pour recharger, mettez l'appareil à l'envers et poussez fermement la cartouche de butane dans la vanne de remplissage. Le réservoir doit être rempli en quelques secondes. Veuillez laisser quelques minutes pour que le gaz se stabilise après ce remplissage.
- S'il une flamme n'apparaît pas, réglez le régulateur sur la vanne de remplissage à la main, en la tournant dans un sens ou l'autre, pour obtenir la longueur de flamme voulue (Voir C).
- Pour une utilisation en continu, passez le verrouillage de flamme (D) en position bloquée après l'allumage (Voir B).
- Après une utilisation, poussez le couvercle du bout de flamme pour verrouillage, et assurez-vous que le verrouillage de flamme pour libérer les mains est bien en position désactivée.

- De manera simultánea, presione la punta del dedo pulgar contra el Seguro "A" de la Tapa mientras presiona hacia abajo el Botón de Encendido "B". Usted debe realizar ambas acciones al mismo tiempo o el soplete no se encenderá.
- Para rellenar, voltee la unidad boca abajo y empuje firmemente la lata de butano dentro de la válvula de llenado. El tanque se debería llenar en segundos. Por favor espere unos pocos minutos después del llenado para que el gas se estabilice
- Si no aparece llama, ajuste el regulador en la válvula de llenado girando a mano la válvula de llenado en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una longitud de llama apropiada. (Vea C)
- Para utilizar de manera continua, coloque el Seguro (D) de Llama en la posición de Seguro (Lock) después del encendido. (B)
- Después del uso, presione la Tapa de la Boquilla de Llama para fijarla y verifique que el seguro de llama "manos libres" esté en la posición removido (off).

